



EM2050

วิธีการใช้งานรหัสอิเล็กทรอนิกส์รุ่น EM2050

** โปรดอ่าน และ ทำความเข้าใจวิธีการใช้งานให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งานจริง **

** รหัสมาตรฐานโรงงาน User1 คือ (0 1 0 1 0 1) **

** รหัสมาตรฐานโรงงาน User2 คือ (0 2 0 2 0 2) **

** โปรดอ่าน "คำเตือน" ในส่วนสุดท้ายของวิธีการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง **

วิธีการปลดล็อค

- ใส่รหัสเริ่มต้นจากโรงงาน รหัสUser1 หรือ รหัสUser2 (เลือกใส่เพียง User เดียว)

วิธีการเปลี่ยนรหัส (เปิดหน้าบานตู้เซฟไว้ทุกครั้ง)

- กด เลข 0 ค้างไว้จนได้ยินเสียง “ติ๊ดติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสเดิม หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสใหม่ หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยัน หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด”





EM2050

เมื่อท่านทำตามและเป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นอันว่าการเปลี่ยนรหัสใหม่เสร็จสมบูรณ์

ปล.หากท่านได้ยินเสียง ตีต (ดังยาว) หมายถึง ท่านได้ใส่รหัสเดิมผิด ให้ลองทำใหม่ตามขั้นตอนข้างต้น
อีกครั้ง

คำเตือน

1. ให้ทำการเปลี่ยน รหัส USER 1 และ 2 ทันทีเมื่อเริ่มใช้งาน
2. รหัส EM2050 ทุกตัวมาพร้อมรหัสสำรองในซองสีดำ ในกรณีที่ลืมรหัสทั้ง USER 1 และ 2 สามารถใช้รหัสในซองดังกล่าวเพื่อเปิดตู้ได้
3. โปรดเก็บรหัสในซองสีดำ ในที่มิดชิดซึ่งท่านเท่านั้นที่สามารถหาได้สะดวก และไม่เก็บไว้ในตู้เซฟ

หากมีปัญหา หรือ ติดต่อสอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

ติดต่อ บริษัท โปรดักซ์เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด

02-961-7176 หรือ แฟกซ์ 02-961-7162