

## วิธีใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ SECURAM

\*\*\* โปรดอ่านคู่มือนี้ให้เข้าใจก่อนเริ่มใช้งานจริง \*\*\*

### ลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์

1. รหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ 1-2-3-4-5-6
2. หน้าที่ของรหัสมาตรฐาน คือ
  - 2.1 ใช้ปลดล็อคเพื่อเปิดตู้ในการใช้งานครั้งแรก
  - 2.2 ใช้เพื่อเปลี่ยนรหัสเป็นเลขรหัสส่วนตัว
3. รหัสรุ่นนี้มีระบบตัดการทำงาน เมื่อกดรหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง ปุ่มกดจะไม่ตอบสนองการทำงานเป็นเวลา 5 นาที
  - 3.1 ในช่วงเวลาดังกล่าว เสียงสัญญาณเตือนจะดัง 1 ครั้งพร้อมไฟกะพริบ ทุกๆ 5 วินาที
  - 3.2 การถอดถ่านออกไม่สามารถยกเลิกระยะเวลาตัดการทำงานได้ ต้องรอจนครบ 5 นาที จึงสามารถใช้งานได้
4. เมื่อมีการกดปุ่มใดๆ แล้วไม่ดำเนินการต่อเนื่องให้เสร็จภายใน 10 วินาที รหัสจะตัดเข้าสู่สถานะเตรียมพร้อม หากต้องการดำเนินการใดต่อ ให้เริ่มใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการดำเนินการนั้น
5. เมื่อใส่รหัสถูกต้องแล้ว ไม่ได้ทำการเปิดตู้ภายใน 5 วินาที รหัสจะกลับมาล็อคโดยอัตโนมัติ
6. การเมื่อถ่านอ่อน เสียงสัญญาณจะดังตลอดเวลา ในขณะที่ใส่รหัสและปลดล็อคครหัส ให้ทำการเปลี่ยนถ่านทันที โดยใช้ถ่านอัลคาไลน์คุณภาพดีขนาด 9V.

## วิธีการเปลี่ยนรหัส

- ให้ทำการเปลี่ยนรหัสในขณะที่ รหัสปลดล็อคและตู้เปิดอยู่เท่านั้น
  - เมื่อเปลี่ยนรหัสแล้ว ให้ทดลองปลดล็อคด้วยรหัสที่ตั้งใหม่ โดยเปิดบานประตูทิ้งไว้ 2-3 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ารหัสใหม่สามารถใช้งาน แล้วจึงล็อคตู้
  - ห้ามตั้งรหัสโดยใช้เลข (0) 6 ตัวเลข
1. กด (0) 6 ครั้ง เสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง แสดงสถานะพร้อมสำหรับการเปลี่ยนรหัส
  2. กดรหัสเก่า 6 ตัวเลข เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง
  3. ใส่รหัสใหม่ที่ต้องการ 6 ตัวเลข เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง
  4. ใส่รหัสใหม่ที่ต้องการอีกครั้ง เสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง การตั้งรหัสใหม่เสร็จสมบูรณ์

\*\*\* หากเสียงสัญญาณดัง 3 ครั้ง แสดงว่าการตั้งรหัสใหม่ผิดพลาด ให้เริ่มทำข้อ 1-4 อีกครั้ง \*\*\*

\*\*\* การทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการเปลี่ยนรหัสให้ทำให้เสร็จภายใน 10 วินาที มิฉะนั้นให้เริ่มขั้นตอนแรกใหม่ \*\*\*



**Operating and Installation Instructions**

**Model: ECSL-0601A**

**Electronic Combination Controller**