



วิธีใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ SARGENT AND GREENLEAF

รหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ (1 2 3 4 5 6)

วิธีการเปิด

กด 1 2 3 4 5 6 # ถ้ารหัสถูกต้องจะได้ยินเสียงสัญญาณดัง ตี๊ด ตี๊ด ให้โยกมือจับเพื่อเปิดตู้ภายใน 5 วินาที หากพ้นจากเวลาดังกล่าวไม่มีการโยกมือจับ รหัสจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ

ในการเปิดรหัส ท่านสามารถกรหัสที่ถูกต้อง 5 ตัวแรก แล้วกดเลขใดๆ ก็ได้อีก 2-3 ตัวเลข ก่อนกรหัสที่ถูกต้องหลักที่ 6 เพื่อป้องกันคนแอบดูรหัสได้

การเปลี่ยนรหัส

กด 2 2 *

กรหัสเดิม 6 ตัวเลข ตามด้วย #

กรหัสใหม่ 6 ตัวเลข ตามด้วย #

กรหัสใหม่ 6 ตัวเลข อีกครั้งตามด้วย # เสียงสัญญาณดัง ตี๊ด ตี๊ด การเปลี่ยนรหัสใหม่เสร็จสมบูรณ์

การตั้งโปรแกรมหน่วงเวลาป้องกันการสูมกรหัส (เพื่อให้รหัสตัดการทำงานเมื่อกรหัสผิดติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง)

กด 7 4 * ตามด้วยรหัสมาตรฐานจากโรงงาน (1 2 3 4 5 6 #) (ในกรณีที่ขังไม่ได้ทำการเปลี่ยนรหัส หากเปลี่ยนรหัสแล้วให้กรหัสส่วนตัวของท่าน 6 หลักตามด้วย #)

กด 0 0 # ตามด้วยจำนวนเวลาหน่วงที่ต้องการเป็นเลข 2 หลัก เช่น ต้องการหน่วงเวลา 5 นาที กด 05 ตามด้วย #

กด จำนวนเวลาที่ต้องการหน่วงอีกครั้ง ตามด้วย # เพื่อยืนยัน

สามารถตั้งโปรแกรมหน่วงเวลาได้ตั้งแต่ 01 – 99 นาที

หมายเหตุ:

สิ่งที่ให้มาพร้อมคู่มือนี้ คือ ซองรหัสฉุกเฉิน (ซองพลาสติกสีดำ) ภายในบรรจุเลขรหัสฉุกเฉิน ในกรณีที่ท่านลืมรหัสสามารถกรหัสฉุกเฉิน โดย

กด (6 7 *) ตามด้วยเลขรหัสในซอง จะได้ยินสัญญาณ ตี๊ด ตี๊ด

กด (1 2 3 4 5 6) # จะได้ยินเสียงสัญญาณ (ตี๊ด ตี๊ด)

กด (1 2 3 4 5 6) # จะได้ยินเสียงสัญญาณ (ตี๊ด) ดัง 5 ครั้ง เลขรหัสจะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ (1 2 3 4 5 6) ให้ใช้เลขรหัสดังกล่าวในการเปิดตู้แล้วจึงเปลี่ยนรหัสใหม่ตามขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

มีปัญหาด้านการใช้งาน ติดต่อ โทร. 0-2961-7176