

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์

WITTKOPP PRIMO 2000 LEVEL 5

รหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ (1 2 3 4 5 6)

วิธีการเปิด

กด 1 2 3 4 5 6 ถ้ารหัสถูกต้องจะได้ยินเสียงสัญญาณดัง ตืด ตืด โยกมือจับเพื่อเปิดตู้ภายใน 5 วินาที หากพ้นจากเวลาดังกล่าว
ไม่มีการโยกมือจับ รหัสจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนรหัส

กด 0 ค้างไว้ 5 วินาที

กดรหัสเดิม 6 ตัวเลข (รหัสจากโรงงาน 1 2 3 4 5 6)

กดรหัสใหม่ 6 ตัวเลข 2 ครั้ง

หมายเหตุ:

สิ่งที่ให้มาพร้อมคู่มือนี้ คือ ซองรหัสฉุกเฉิน ภายในบรรจุเลขรหัสฉุกเฉิน ในกรณีที่ท่านลืมรหัสสามารถกดรหัสฉุกเฉิน โดย
(รหัสที่ให้มาในซอง ไม่สามารถเปลี่ยนได้)

กด (3 ค้างไว้ 5 วินาที) ตามด้วยเลขรหัสในซอง

จากนั้น กด 1 ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที (ติ๊ด ตืด) กดรหัส ที่ให้มาในซอง

กด 1 2 3 4 5 6 จะได้ยินเสียงสัญญาณ (ติ๊ด ตืด)

กด 1 2 3 4 5 6 จะได้ยินเสียงสัญญาณ (ติ๊ด ตืด)

เลขรหัสจะถูกเปลี่ยนเป็นรหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ (1 2 3 4 5 6) ให้ใช้เลขรหัสดังกล่าวในการเปิดตู้ แล้วจึงเปลี่ยน
รหัสใหม่ตามขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส

**** การเปลี่ยนรหัสต้องทำขณะเปิดตู้เท่านั้น****

กรณีมีปัญหาการใช้งาน

ติดต่อ โทร. 0-2961-7176



การเปลี่ยนถ่าน

เปิดแผงปุ่มกด โดยดึงฝาครอบลงตามแนวลูกศรดังรูป จะพบช่องเก็บถ่าน

ใช้ถ่านอัลคาไลน์ (คุณภาพดี) ขนาด 9 โวลท์ เพื่อความเสถียรและอายุการใช้งานที่นานขึ้น