



วิธีการใช้งาน **GODREJ445,560,720,1060,1360 Electronic**

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก เวิลด์เซฟ

*** โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีการใช้งานต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ***

เริ่มใช้งานครั้งแรก

- 1) ใส่ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน หน้าจอ LCD จะแสดงการทำงาน เป็นจอสีเหลือง
- 2) หน้าจอจะแสดงวันที่เวลา และ ระดับแบตเตอรี่รหัสสำหรับเปิดตู้ คือ (123456)

วันที่ จะแสดงเป็น 00-01-01 เวลาจะแสดงเป็น 00:00 MONDAY

- 3) ในกรณีถ่านหมด รหัสยังคงเดิม ส่วนวันที่และเวลาต้องทำการตั้งใหม่
- 4) กุญแจสำรองเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน สำหรับทุกตู้ กรณีระบบอิเล็กทรอนิกส์เสีย สามารถใช้กุญแจสำรองไขเพื่อเปิดตู้ได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรเก็บกุญแจสำรองไว้ในตู้



การเปิดตู้

- 1) กด # หน้าจอจะแสดง(-----) หน้าจอเป็นสีเหลือง ให้กดรหัส 1 – 8 ตัวเลข แล้วกด # เพื่อยืนยัน (หากกดรหัส 8 ตัวเลข ไม่ต้องกด # เพื่อยืนยัน)
- 2) ถ้าใส่รหัสถูกต้อง หน้าจอจะเป็นสีฟ้า แสดงคำว่า **OPEN** ให้ดึงมือจับขึ้นเพื่อเปิดตู้ภายใน 5 วินาที
- 3) ถ้าใส่รหัสผิด หน้าจอแสดงคำว่า **ERROR** แล้วหน้าจอแสดง(-----) เพื่อให้ใส่รหัสอีกครั้ง
- 4) ใส่รหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง ตู้จะล็อก เป็นเวลา 1 นาที ใส่รหัสที่ถูกต้อง
- 5) กดเลขผิด ให้กด * เพื่อลบ
- 6) การซ่อนเลขรหัสขณะกด ก่อนกดรหัสให้กด * ก่อน เลขที่กดจะแสดงเป็น 0 กด * ก่อนกดเลขรหัสอีกครั้ง เพื่อให้แสดงเลขรหัส
- 7) เมื่อกรหัสแล้ว ต้องทำการเปิดประตูภายใน 10 วินาที มิฉะนั้นตู้จะล็อกโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนรหัสส่วนตัว

- 1) เปิดตู้ด้วยรหัสส่วนตัว หรือ รหัสมาตรฐานจากโรงงาน(กรณีเริ่มใช้ตู้ครั้งแรก) เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า **OPEN** หน้าจอเป็นสีฟ้า ให้กด * หน้าจอแสดง(-----)
- 2) กดรหัส 4– 8 ตัวเลขแล้วกด # (หากกดเลข 8 หลัก ไม่ต้องกด #)
- 3) หน้าจอแสดงคำว่า **IN** เป็นการยืนยันการตั้งรหัสใหม่เสร็จสมบูรณ์
- 4) หน้าจอจะแสดงรหัสที่ตั้งใหม่เป็นเวลา 1 วินาที



- 5) กรณีกดเลขผิด ให้กด * เพื่อลบ
- 6) การเปลี่ยนรหัสให้ทำให้เสร็จภายใน 10 วินาที มิฉะนั้นต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่
ขั้นตอนแรก

การดูบันทึกการเปิดตู้

- 1) กดรหัสส่วนตัวเพื่อเปิดตู้ ขณะที่หน้าจอเป็นสีฟ้า และแสดงคำว่า OPEN ให้กด
0 หรือ 8 หน้าจอจะแสดงบันทึกการเปิดตู้
- 2) หน้าจอจะแสดงคำว่า PASS-1 หรือ PASS-2 และ NO01 – NO58 ในหน้าแรก
PASS-1 หมายถึง รหัสส่วนตัว PASS-2 หมายถึง รหัส Master
- 3) วันที่และเวลาจะแสดงในหน้าจอที่ 2
- 4) กด 0 เพื่อเลื่อนลงไปดูรายการถัดไป
- 5) กด 8 เพื่อย้อนกลับไปดูรายการก่อนหน้า
- 6) หากต้องการลบบันทึกการเปิดตู้ ให้กดปุ่มสีแดง หน้าจอจะแสดงคำว่า
CLEAR
- 7) ตู้จะเก็บบันทึกได้ทั้งหมด 58 รายการ หากมีรายการที่ 59 เพิ่มเข้ามารายการที่
1 จะถูกลบออก

การตั้งวันที่และเวลา(ทำในขณะที่หน้าจอเป็นสีเหลือง)

- 1) กด * กดเลข 00 – 99 แทนปี, กดเลข 01 – 12 แทนเดือน, กดเลข 01 – 31
แทนวัน เมื่อใส่วันเดือนปีเสร็จ ให้กดเลข 1 – 7 แทนวันในสัปดาห์ (เลข 1



แทนวันจันทร์ เลข 7 แทนวันอาทิตย์) เมื่อใส่วันเสร็จ ให้กดเลข 00 – 23 แทน

ชั่วโมง, กดเลข 00 – 59 แทนนาที ตามลำดับ

- 2) กรณีกดเลขผิดให้กด * เพื่อลบ หรือ เพื่อย้อนไปยังรายการก่อนหน้า
- 3) ให้ทำการตั้งวันที่และเวลาให้เสร็จภายใน 10 วินาที มิฉะนั้นต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่
ชั้นตอนแรก

การลบค่าต่างๆ เพื่อตั้งค่าใหม่(กรณีลืมรหัสส่วนตัว, รหัส Master)

- 1) ถอดถ่านออกจากตู้ให้หมด
- 2) กดปุ่ม Reset (ด้านหลังประตูเซฟ) ค้างไว้ แล้วใส่ถ่าน เพื่อจ่ายไฟให้แผง
ควบคุมอีกครั้ง
- 3) หน้าจอ LCD จะทำการตรวจสอบสถานะของแผงควบคุมเสร็จแล้วจะแสดงคำ
ว่า CLEARตามด้วย คำว่าGOOD พร้อมเสียงสัญญาณ ค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้
รวมถึงบันทึกการเปิดตู้ถูกลบแล้ว
- 4) รหัสส่วนตัวและรหัส Master จะถูกตั้งเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน คือ
(123456)

การใช้กุญแจสำรองเปิดตู้

- 1) เปิดฝาครอบรางถ่าน นำถ่านออก ด้านหลังจะเป็นรูกุญแจ
- 2) นำกุญแจสำรองไขบิดไปทางขวาค้างไว้ พร้อมกับยกมือจับขึ้นเพื่อเปิดตู้

ในกรณีแบตเตอรี่อ่อนไฟหน้าจอจะสว่างน้อยลง และเมื่อเปิดตู้ หน้าจอจะ
แสดงคำว่า LO-BAT ให้ทำการเปลี่ยนถ่านใหม่ทั้ง 4 ก้อนทันที