

วิธีใช้งาน Godrej 20V,20H Electronic

โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีใช้งานตามคู่มือนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง

การเปิดตู้

รหัสมาตรฐานจากโรงงานคือ (1 2 3 4 5 6)

1. กด START, กดรหัส 6 ตัวเลข
2. สัญญาณเสียงดัง 1 ครั้ง ไฟสีเขียวติด หน้าจอแสดงคำว่า OPEN ให้บิดมือจับไปทางซ้าย เพื่อเปิดตู้

หมายเหตุหากไม่เปิดตู้ในขณะที่ไฟเขียวติดอยู่ เมื่อไฟดับตู้จะกลับมาล็อกอีกครั้ง

หากกดรหัสผิด จะเกิดสัญญาณเสียงพร้อมไฟสีแดงติด

การเปลี่ยนรหัส

1. เปิดตู้ออก
2. กดปุ่ม Reset ด้านหลังประตูเซฟ หน้าจอแสดง “-----“
3. กดรหัสใหม่ที่ต้องการ 6 ตัวเลข หน้าจอแสดงคำว่า IN การเปลี่ยนรหัสเสร็จสมบูรณ์

**** กดรหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง ปุ่มกดจะไม่ตอบสนองการทำงานเป็นเวลา 3 นาที ต้องรอจนพ้นระยะเวลาดังกล่าว จึงสามารถใช้งานปุ่มกดได้อีกครั้ง

การใช้กุญแจฉุกเฉิน

- หากลิ้มรหัสที่ตั้งไว้ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อกขัดข้องไม่สามารถเปิดตู้ได้ ให้ถอดถ่านออกจะเห็นรูกุญแจให้หมุนกุญแจไปทางขวาจนสุด (หมุนได้ประมาณ 2 รอบ) แล้วบิดมือจับไปทางซ้าย เพื่อเปิดตู้
- เมื่อเปิดตู้ได้แล้วให้หมุนกุญแจกลับแล้วดึงกุญแจออก ใส่ถ่านกลับที่เดิม แล้วทำการตั้งรหัสใหม่

ข้อควรจำ

กุญแจฉุกเฉินใช้เปิดตู้ได้ตลอดเวลา ควรเก็บในที่มืดซิดที่เจ้าของตู้สามารถหาได้ง่าย และไม่ควรถูกเก็บไว้ในตู้

ติดต่อแผนกบริการ โทร. 0-2961-7176 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.