



วิธีใช้งานกล่องเซฟ GOLDILOCKS

โปรดอ่านคู่มือและทำความเข้าใจวิธีการต่างๆให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน

คุณลักษณะทั่วไป

- ปุ่มกดระบบสัมผัสแสดงผลด้วยหลอด LED สว่างชัดเจน
- ระบบล็อกด้วยสลักกลอนเคลื่อนที่ 2 จุด
- เซนเซอร์จับความสั่นสะเทือน พร้อมเสียงสัญญาณเตือนภัย เมื่อเกิดการรบกวน หรือ เคลื่อนย้าย
- เสียงตอบสนองเมื่อกดปุ่ม
- ใช้รหัสอิเล็กทรอนิกส์ 3-6 ตัวเลข รหัส **Master** 6 ตัวเลข
- ใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด 9V

การเปิดกล่อง เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก (รหัสจากโรงงาน รหัส **User** คือ 1234 รหัส **Master** คือ 800000)

- กดสวิทช์เปิด/ปิด เพื่อเปิดหน้าจอปุ่มกด
- กด รหัสมาตรฐาน หรือ รหัส **Master**
- เสียงสัญญาณจะดังขึ้นให้ยกฝาปิดขึ้นเพื่อเปิดกล่อง
- ให้ทำการเปลี่ยนรหัส ทั้ง 2 ชุด ทันทีเมื่อเริ่มใช้งานเพื่อความปลอดภัย

การปิดกล่อง

- ปิดฝาดรอปลง จะได้ยินเสียงสัญญาณ กล่องจะล็อกโดยอัตโนมัติ
- หากไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ ให้ยกฝาปิดขึ้นแล้วปิดลงอีกครั้ง

หากยังไม่ได้ยินเสียงสัญญาณ ให้ดูข้อ 3 ใน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การเปลี่ยนรหัส **User**

- การเปลี่ยนรหัสทำได้ในขณะที่กล่องเปิดอยู่เท่านั้น
- เปิดกล่อง แล้วกด 0 ติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วกด * เสียงสัญญาณดัง 3 ครั้ง
- กดรหัสใหม่ที่ต้องการ 3-6 ตัวเลข แล้วกด # เสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง
- กดรหัสใหม่ที่ต้องการอีกครั้ง แล้วกด # เพื่อยืนยัน เสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง การเปลี่ยนรหัสเสร็จสมบูรณ์

การเปลี่ยนรหัส **Master**

- การเปลี่ยนรหัสทำได้ในขณะที่กล่องเปิดอยู่เท่านั้น
- เปิดกล่อง แล้วกด 0 ติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วกด # เสียงสัญญาณดัง 3 ครั้ง
- กดรหัส **Master** เก้า 6 ตัวเลข แล้วกด # เสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง



- กดรหัส Master ใหม่ที่ต้องการ 6 ตัวเลข แล้วกด # เสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง
- กดรหัส Master ใหม่อีกครั้ง แล้วกด # เพื่อยืนยัน เสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง การเปลี่ยนรหัสเสร็จสมบูรณ์

การปิดสัญญาณเตือนภัย

- การปิดเสียงสัญญาณเตือนภัยทำได้ขณะเปิดกล่องอยู่เท่านั้น
- เปิดกล่อง แล้วกด * ติดต่อกัน 2 ครั้ง แล้วกด #
- เสียงสัญญาณดัง 2 ครั้ง การปิดสัญญาณเตือนภัยเสร็จสมบูรณ์

การเปิดสัญญาณเตือนภัย

- การเปิดเสียงสัญญาณเตือนภัยทำได้ขณะเปิดกล่องอยู่เท่านั้น
- เปิดกล่อง แล้วกด * 1 ครั้ง แล้วกด # ติดต่อกัน 2 ครั้ง
- เสียงสัญญาณดังยาว 1 ครั้ง การเปิดสัญญาณเตือนภัยเสร็จสมบูรณ์

ให้ทดลองเขย่ากล่องเพื่อทดสอบว่าเสียงสัญญาณเตือนภัยทำงานหรือไม่

การปิดเสียงสัญญาณเตือนภัย

เมื่อเกิดการรั่วแฉะ หรือ เคลื่อนย้ายกล่อง เสียงสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น หากต้องการปิดเสียงสัญญาณให้กดรหัส User หรือ รหัส Master เพื่อปิดเสียงสัญญาณเตือนภัย

การเปลี่ยนถ่าน

- เปิดฝากล่องขึ้น จะเห็นช่องเก็บถ่านอยู่ทางมุมล่างด้านซ้าย มีคำว่า OPEN พร้อมลูกศรชี้ไปทางซ้าย เลื่อนฝาปิดช่องเก็บถ่านออกเพื่อเปลี่ยนถ่าน
- ในกรณีที่ถ่านหมดขณะกล่องปิดล็อกอยู่ให้ยกกล่องขึ้นด้านใต้กล่องจะมีขั้วต่อถ่าน ให้ใช้ถ่าน 9V เสียบเข้าที่ขั้วต่อถ่านแล้วกดรหัสเพื่อเปิดกล่อง จากนั้นทำการเปลี่ยนถ่านในช่องเก็บถ่านต่อไป

ข้อควรจำ

- กดรหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง ปุ่มกดจะตัดการทำงานเป็นเวลา 5 นาที ต้องรอกจนครบเวลาดังกล่าวจึงสามารถกดรหัสได้อีกครั้ง
- กล่องเซฟใช้เซนเซอร์จับความสั่นสะเทือนที่มีความไวมาก ฉะนั้นไม่ควรนำสิ่งของอื่นๆ มาวางบนกล่อง หากต้องการวางของบนกล่อง ให้ปิดสัญญาณเตือนภัยก่อน