คู่มือการใช้งาน HOTEL SAFE ZB

*โปรดอ่านและทำความเข้าใจ วิธีการใช้งานตามคู่มือนี้อย่างน้อย1 ครั้ง ก่อนเริ่มลงมือตั้งค่าใดๆ และปฏิบัติตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความผิดพลาด *

การตั้งค่ามาตรฐาน

เปิดบานประตูตู้เซฟออก

กด (*, *) หน้าจอจะแสดงคำว่า (PROG) ให้กดหมายเลขสำหรับการตั้งค่า ดังนี้ (751019) เมื่อกดเลขดังกล่าวแล้ว หน้าจอจะแสดงหมายเลขสำหรับการตั้งค่า ซึ่งมีทั้งหมด 3 หน้าจอ โดยหน้าจอต่างๆ จะหมายถึงการตั้งค่าดังต่อไปนี้

หน้าจอที่ 1 : จะแสดงหมายเลขมาตรฐาน 6 หลัก คือ 141101

1	4	1	1	0	1
หลักที่ (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

หลักที่ 1 หมายถึง การแสดง หรือ ไม่แสดง หมายเลขรหัส (ค่ามาตรฐานจะเป็นเลข “1”)

กด 0 คือ ไม่แสดงเลขรหัสขณะกดรหัส โดยหน้าจอจะแสดงเป็นเครื่องหมาย (- - - -)

กด 1 คือ แสดงหมายเลขรหัส ขณะกดรหัส

หลักที่ 2 หมายถึง จำนวนหลักของเลขรหัสที่ต้องการใช้ในการล็อคตู้ (ค่ามาตรฐานจะเป็นเลข “4”)

กด 3 คือ ล็อคด้วยเลขรหัส 3 หลัก

กด 4 คือ ล็อคด้วยเลขรหัส 4 หลัก

กด 5 คือ ล็อคด้วยเลขรหัส 5 หลัก

กด 6 คือ ล็อคด้วยเลขรหัส 6 หลัก

หลักที่ 3 หมายถึง ระยะเวลาตัดการทำงานปุ่มกด เมื่อกดรหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง (ค่ามาตรฐานจะเป็นเลข “1”)

กด 0 คือ ไม่ตัดการทำงานปุ่มกด

กด 1 คือ ตัดการทำงานปุ่มกด 15 นาที

กด 2 คือ ตัดการทำงานปุ่มกด 30 นาที

กด 3 คือ ตัดการทำงานปุ่มกด 60 นาที

หลักที่ 4 หมายถึง การใช้ หรือ ไม่ใช้รหัส Master Code (ค่ามาตรฐานจะเป็นเลข “1”)

กด 0 คือ ไม่ใช้รหัส Master Code

กด 1 คือ ใช้รหัส Master Code

หลักที่ 5 หมายถึง การแสดงบันทึกการเปิดตู้ในรายงาน (ค่ามาตรฐานจะเป็นเลข “0”)

กด 0 คือ แสดงเฉพาะบันทึกการเปิดตู้

กด 1 คือ แสดงบันทึกทั้งการเปิด และการปิดตู้

หลักที่ 6 หมายถึง รูปแบบการใช้งาน

กด 0 คือ การใช้งานแบบส่วนตัว (Personal Mode) เหมาะกับการใช้งานตามบ้าน โดยตู้จะจำรหัสที่ตั้งไว้ เมื่อต้องการล็อคตู้เพียงกด (#) ตู้จะล็อคโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนรหัส ให้กด (**) หน้าจอจะแสดงคำว่า (PROG) ให้กด (6 8 #) แล้วใส่รหัสใหม่ที่ต้องการ

กด 1 คือ การใช้งานแบบโรงแรม (Hotel Mode) โดยรหัสที่ตั้งไว้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดตู้ หากต้องการล็อคตู้ให้กดเลขรหัสที่ต้องการแล้วตามด้วย (#)

เมื่อทำการตั้งค่ามาตรฐานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้กด (#) เพื่อเปลี่ยนไปสู่หน้าจอที่ 2

หน้าจอที่ 2 : ใช้สำหรับตั้ง วัน/เดือน/ปี ให้ตรงกับวันที่ปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบันทึกการเปิดตู้ โดยหน้าจอจะแสดงเป็นหมายเลข 6 หลัก การเปลี่ยนจากหน้าจอที่ 1 เป็นหน้าจอที่ 2 ให้กด (#)

1	5	0	3	0	5
หลักที่	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

หลักที่ 1,2 หมายถึง วันที่

หลักที่ 3,4 หมายถึง เดือน

หลักที่ 5,6 หมายถึง ปี

จากหมายเลขตัวอย่างในช่องสี่เหลี่ยม หมายถึง วันที่ 15 มีนาคม 2005 หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กดหมายเลขต่างๆ เพื่อแทนวัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ เมื่อตั้งวันที่เรียบร้อยแล้ว ให้กด (#) เพื่อเปลี่ยนไปสู่หน้าจอที่ 3

หน้าจอที่ 3 : ใช้สำหรับตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน

	1	3	2	8	4	6
หลักที่	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

หลักที่ 1,2 หมายถึง ชั่วโมง

หลักที่ 3,4 หมายถึง นาที

หลักที่ 5,6 หมายถึง วินาที

จากหมายเลขตัวอย่างในช่องสี่เหลี่ยม หมายถึง เวลา 13 นาฬิกา 28 นาที 46 วินาที หากต้องการเปลี่ยนแปลงเวลาให้กดหมายเลขต่างๆ ที่ตรงกับเวลาปัจจุบัน เมื่อตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว ให้กด (#) เพื่อจบการทำงาน

การเปลี่ยนรหัส Master Code

รหัส Master Code เป็นรหัสสำรองซึ่งตั้งเป็นหมายเลขมาตรฐานมาจากโรงงานเหมือนกันทุกตู้ คือ (011223) สามารถใช้เปิดตู้ได้ทุกตู้ (เฉพาะตู้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยน Master Code) ในกรณีที่ลืมรหัสใช้งานปกติ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งานรหัส Master Code หรือไม่ (ดูหัวข้อการตั้งค่ามาตรฐาน)

การเปิดตู้ด้วยรหัส Master Code

☐ กดรหัส 011223 (เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรหัส Master Code)

วิธีการเปลี่ยน

☐ กด (**) หน้าจอแสดงคำว่า (PROG) ให้ใส่รหัสมาตรฐานจากโรงงาน คือ (011223) หน้าจอจะแสดงคำว่า (NEW).

☐ ภายใน 5 วินาที ให้ใส่รหัส Master Code ใหม่ ที่ต้องการ 6 ตัวเลข หน้าจอจะแสดงคำว่า (AGAIN)

☐ ภายใน 5 วินาที ให้ใส่รหัสใหม่ซ้ำอีกครั้งเป็นการยืนยัน หน้าจอจะแสดงคำว่า (DONE) เสร็จการทำงาน

* หากท่านกดรหัสใหม่ไม่ทันภายใน 5 วินาที ให้เริ่มใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก *

หมายเหตุ: รหัส Master Code ที่ตั้งใหม่ ไม่ควรเป็นเลขเดียวกับ เลขที่ใช้ในการตั้งค่ามาตรฐาน คือ (751019) เพราะจะทำให้แผงวงจรทำงานผิดพลาด

การซ่อนเลขรหัส

หากไม่ต้องการให้หน้าจอแสดงเลขรหัสขณะกด สามารถทำได้โดยดูหัวข้อ “การตั้งค่ามาตรฐาน” หรือ กด (*) ก่อนกดเลขใดๆ หน้าจอจะไม่แสดงเลขรหัสที่กด ต้องการยกเลิกการซ่อนเลขรหัส กด (#)

การเปิดตู้ในกรณีฉุกเฉิน

ตู้รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้มีกุญแจสำรอง สำหรับเปิดตู้ได้ในทุกกรณีฉุกเฉิน เช่น ระบบอิเล็คทรอนิกส์ เสียในขณะที่ตู้ล็อคอยู่

การตรวจระดับแบตเตอรี่

ทำได้โดยการกด (#) หากหน้าจอแสดงคำว่า (BA-H) แสดงว่าแบตเตอรี่ยังมีพลังงานมาก หากหน้าจอแสดงคำว่า (BA-L) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที โดยเปิดฝาครอบกลไกด้านหลังบานประตูออกจะเห็นกล่องแบตเตอรี่ แนะนำให้ใช้ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

ข้อความเตือนต่างๆ

Error	หมายถึง การใส่รหัสผิด
Error 1	หมายถึง สลักกลอนติดขัดไม่สามารถเปิดตู้ได้ ให้ลองขยับบานประตูหลายครั้ง หรือ ใช้กุญแจไข
Error 2	หมายถึง บานประตูเซฟปิดไม่สนิท ให้ดันบานปิดให้สนิท แล้วจึงทำการล็อคตู้ใหม่อีกครั้ง