

Model PL3015

วิธีการใช้งานรหัสอิเล็กทรอนิกส์รุ่น PL3015

** โปรดทำความเข้าใจวิธีการใช้งานให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้จริง

** รหัสมาตรฐานโรงงาน คือ 1 2 3 4 5 6



วิธีการปลดล็อค

- ใส่รหัสเริ่มต้นจากโรงงาน รหัส 123456

วิธีการเปลี่ยนรหัส (เปิดหน้าบานตู้เซฟไว้ทุกครั้ง)

- กด เลข 0 ค้างไว้จนได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสเดิม(รหัสเก่าหรือรหัสโรงงาน) หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสใหม่ หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสใหม่อีกครั้ง เพื่อคอนเฟิร์มรหัสใหม่ หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด”

เมื่อท่านทำตามและเป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งหมด เป็นอันว่าการเปลี่ยนรหัสใหม่เสร็จสมบูรณ์ ลองทำการเปิดด้วยรหัสใหม่ก่อน 3-5 ครั้งก่อนปิดตู้เข้าไป

ปล.หากท่านได้ยินเสียง ติ๊ด (ลากยาว) แสดงถึง ท่านได้ใส่รหัสเดิมผิด และ ให้ลองทำใหม่ตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง

** รหัสในซองดำเป็นรหัสฉุกเฉินควรเก็บไว้ข้างนอกตู้เสมอ** (เนื่องจากรหัสในซองมีความสำคัญมากเมื่อต้องการใช้งาน
รบกวนติดต่อ บริษัทเพื่อสอบถามวิธีใช้งาน)

ติดต่อ บริษัท โปรตักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด

02-961-7176