

Chubb safes

คู่มือการใช้งาน รุ่น New Viper (TECNOSICUREZZA)



วิธีการใช้งานรหัสอิเล็กทรอนิกส์รุ่น Pules 2 Users

** โปรดอ่าน และ ทำความเข้าใจวิธีการใช้งานให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้จริง

** รหัสมาตรฐานโรงงาน คือ 1 2 3 4 5 6

วิธีการปลดล็อก

- ใส่รหัสเริ่มต้นจากโรงงาน รหัส 123456
- แล้วหมุนหัวรหัสตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิด

วิธีการเปลี่ยนรหัส (เปิดหน้าบานตู้เซฟไว้ทุกครั้งและทดลองเปิดด้วยรหัสใหม่ 2-3 ครั้งก่อนปิดบานเข้าไป)

- กด เลข 0 ค้างไว้จนได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสเดิม หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสใหม่ หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด” พร้อมเห็นไฟสีแดงขึ้นโชว์
- ใส่รหัสใหม่อีกครั้ง เพื่อคอนเฟิร์มรหัสใหม่ หลังจากนั้นจะได้ยินเสียง “ติ๊ด ติ๊ด”

หากท่านได้ยินเสียง ติ๊ด (ลากยาว) แสดงถึง ท่านได้ใส่รหัสเดิมผิด และ ให้ลองทำใหม่ตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง

หากกดรหัสผิดติดต่อกัน 4 ครั้ง ตู้จะล็อกเป็นเวลา 4 นาที และหากผิดครั้งต่อไปจะล็อกครั้งละ 4 นาทีต่อครั้ง

****หากมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ บ. โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้****

02-9617176