

วิธีการใช้ตู้รุ่น LuCell ใหม่

วิธีเปิด/ปิดด้วยรหัส

1. กดปุ่ม Start ที่บริเวณกึ่งกลางแผงควบคุมด้านบนตู้ แผงกกระบบสัมผัสจะสว่างขึ้น
2. กดรหัส 1-2-3-4-5-6 ซึ่งเป็นรหัสมาตรฐานจากโรงงาน
3. หน้าจอแสดงคำว่า “OPEN” ให้ดึงบานประตูด้านบนเพื่อเปิดตู้
4. เมื่อปิดบานประตูตู้เซฟจะล็อกโดยอัตโนมัติ

คำเตือน

- กดรหัสผิดติดต่อกัน 5 ครั้ง ปุ่มกดจะถูกตัดการทำงานและเสียงสัญญาณจะดังเป็นเวลา 3 นาทีให้รอนเสียงสัญญาณเงียบ แล้วจึงเริ่มกดรหัสอีกครั้งและไม่ควรเอาถ่านออกขณะสัญญาณยังดังอยู่
- การจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในตู้ อาทิ กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์โน้ตบุค นาฬิกา ฯลฯ ควรจัดวางให้ห่างจากด้านหลังบานประตูเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธีเปลี่ยนรหัส เปลี่ยนรหัสได้เฉพาะตอนตู้เปิดอยู่เท่านั้น

1. เปิดตู้ออก แล้วสังเกตหาปุ่มสีแดง สำหรับเปลี่ยนรหัส (ปุ่ม Reset) บริเวณขอบบานประตูด้านซ้าย
2. กดปุ่ม (Reset) 1 ครั้ง แสดงคำว่า “1 USER” และ “CODE” ตามลำดับ ให้ใส่รหัสเก่าที่ตั้งไว้แล้ว หากไม่เคยเปลี่ยนรหัสให้ใส่เลข 1-2-3-4-5-6 หากรหัสถูกต้อง หน้าจอ จะแสดงคำว่า “PASS” และ “1-CODE” ตามลำดับ
3. กดเลขรหัสใหม่ที่ต้องการ 4-20 ตัวเลข และกด START หน้าจอแสดงคำว่า “2-CODE”
4. กดเลขรหัสใหม่ที่ต้องการอีกครั้งแล้วกด START หน้าจอแสดงคำว่า “FINISH” การตั้งรหัสใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำเตือน ทุกครั้งที่ตั้งรหัสใหม่ให้ทดลองเปิดตู้ด้วยรหัสที่ตั้งใหม่โดยเปิดบานประตูทิ้งไว้ แล้วกดปุ่มสีเขียวด้านข้างบานประตูเพื่อให้สลักกลอนเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งล็อก แล้วทดลองปลดล็อกด้วยรหัสใหม่ หากรหัสใหม่สามารถเปิดได้จึงค่อยล็อกตู้

วิธีเปิดตู้ด้วยลายนิ้วมือ

1. กดปุ่ม “START” บริเวณกึ่งกลางแผงควบคุมด้านบนตู้ ไฟบริเวณหัวอ่านลายนิ้วมือจะสว่างขึ้น
2. วางนิ้วมือ ที่บันทึกไว้แล้วลงบนหัวอ่านลายนิ้วมือ
3. เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า “OPEN” ให้ดึงบานประตูด้านบนเพื่อเปิดตู้

คำเตือน หน้าจอจะแสดงข้อความ “Err-04” หากวางนิ้วมือไม่ถูกต้องตำแหน่ง หรือลายนิ้วมือไม่ได้บันทึกไว้ใน

หน่วยความจำของตู้

วิธีบีกทิกลายนิ้วมือเพื่อเปิดตู้

สามารถบันทึกลายนิ้วมือ เพื่อใช้เปิดตู้ได้ 10 ลายนิ้วมือ และสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้เฉพาะตอนที่ตู้เปิดอยู่เท่านั้น

1. กดปุ่ม Reset (ปุ่มสีแดง) ค้างไว้ 5 วินาที หน้าจอแสดงคำว่า “1Finger” และ “CODE” ตามลำดับ ให้กดรหัสปัจจุบัน เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า “PASS” ให้วางนิ้วมือที่ต้องการบันทึกลงบนหัวอ่านลายนิ้วมือ
2. วิธีวางนิ้วมือ ให้วางนิ้วลงบนกึ่งกลางหัวอ่านแล้วกดลงเบา ๆ รอจนหน้าจอแสดงคำว่า “1tOUCH” เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า “OFF” ให้ยกนิ้วออกจากหัวอ่าน
3. เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า “2tOUCH” ให้วางนิ้วมือเดิมอีกครั้งตามวิธีในข้อ 2 รอจนหน้าจอ แสดงคำว่า “REC01” การบันทึกลายนิ้วมือเสร็จสมบูรณ์

วิธีลบลายนิ้วมือที่บันทึกไว้

คำเตือน เมื่อท่านทำการลบลายนิ้ว ตู้จะลบลายนิ้วมือทั้งหมดที่บันทึกไว้ และสามารถลบลายนิ้วมือได้เมื่อตู้เปิดอยู่

เท่านั้น

1. กดปุ่ม Reset (ปุ่มสีแดง) ค้างไว้ 5 วินาที หน้าจอแสดงคำว่า “Finger” และ “CODE” ตามลำดับ ให้กดรหัสปัจจุบัน เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า “PASS” ให้กดปุ่ม Reset ทันที
2. เมื่อหน้าจอแสดงคำว่า “ErASE” ลายนิ้วมือถูกลบเรียบร้อยแล้ว

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

โดยปกติอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ อยู่ที่ประมาณ 5-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเปิดตู้ด้วย ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีเมื่อหน้าจอแสดงข้อความเตือน ได้ยินเสียงสัญญาณ หรือไฟแฟงปุ่มกดดับขณะกดเลข

1. บริเวณด้านขวาของแผงควบคุมด้านบนตู้ จะมีคำว่า “BATTERY” ให้ใช้นิ้วกดบริเวณด้านล่างของตัวอักษร รางเก็บถ่านจะเลื่อนออกมา
2. ให้เลื่อนรางเก็บถ่านออกมาให้สุด แล้วทำการเปลี่ยนถ่านใหม่ โดยสังเกตขั้ว + และ - ให้ถูกต้อง
3. ดันรางเก็บถ่านเข้าที่เดิมให้สนิท

อุปกรณ์ SHOCK Sensor

เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับทุกตู้ โดยจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนเมื่อตู้เซฟถูกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าว ถูกติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังบานประตู สามารถเปิด/ปิด อุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยการเลื่อนสวิทช์ไปยังตำแหน่ง เปิด-ปิด และเปลี่ยนถ่านได้โดยการเปิดฝาครอบรางถ่านซึ่งอยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ดังกล่าวโดยใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด 9V.

การใช้พลังงานไฟฟ้าในการเปิด/ปิด ตู้

ตู้ LuCell สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หรือพลังงานไฟฟ้า ในการเปิด/ปิดตู้ได้ เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้า ไฟแสงสว่างในตู้จะสามารถใช้งานได้

คำเตือน เมื่อต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ถอดถ่านออกเสมอ

1. ดึงเทปกาวที่มุมขวาด้านล่างของตู้ออก
2. ดึงฝาปิดรูที่มุมด้านล่างออก
3. ดันสปริงหุ้มสายไฟขึ้นแล้วดันสายไฟเข้าลงไปในฝาปิดรู
4. สอดปลายสายต่อหม้อแปลงลงในรู

*เมื่อต่อสายหม้อแปลงและต่อหม้อแปลงเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้ว ให้ทดสอบเปิด-ปิดตู้โดยเปิดบานประตูทิ้งไว้ก่อนเริ่มใช้งาน