



ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก เวิลด์เซฟ

วิธีใช้งานอิเล็กทรอนิกส์เซฟ รุ่น SAQ

***** โปรดอ่านและทำความเข้าใจวิธีใช้ก่อนเริ่มใช้งาน *****

ผู้จะถูกล็อคไว้ระหว่างการขนส่ง เมื่อเริ่มใช้งานให้เปิดฝาปิดกุญแจด้านหน้าตู้ออกแล้วนำกุญแจที่ให้มาไขเพื่อปลดล็อค แล้วบิดลูกบิดเพื่อเปิดตู้ออก แล้วนำถ่านไฟไปใส่ในรางถ่าน จะได้ยินเสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง ตู้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน จากนั้นให้บิดกุญแจกลับสู่ตำแหน่งล็อค แล้วบิดลูกบิดให้สลักกลอนอยู่ในตำแหน่งล็อคโดยเปิดบานประตูตู้ไว้ เพื่อทดสอบการเปิดตู้ด้วยรหัส

การเปิดตู้ด้วยรหัส รหัสมาตรฐานที่ตั้งมา คือ (1 5 9 #)

กด 1 5 9 ตามด้วย # เสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง ไฟสีเขียวติด ให้บิดลูกบิดเพื่อเปิดตู้

การเปลี่ยนรหัส เปลี่ยนรหัสได้ขณะตู้เปิดอยู่เท่านั้น

กดปุ่ม RESET (ปุ่ม บริเวณด้านใน รางถ่านต้อง เปิดฝาครอบรางถ่านออกมา) 1 ครั้ง ไฟสีเหลืองจะกะพริบเป็นเวลา 30 วินาที (ให้ทำการตั้งรหัสใหม่ภายในเวลาที่กำหนดนี้)

กด เลขรหัสใหม่ ที่ต้องการ 3 – 8 ตัวเลข แล้ว กด # เพื่อยืนยัน เสียงสัญญาณดัง 1 ครั้ง ไฟสีเหลืองดับตู้รับรหัสใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเสียงสัญญาณดัง 3 ครั้ง และไฟเหลืองกะพริบ แสดงว่าการตั้งรหัสผิดพลาด ให้ กดปุ่ม RESET แล้วกดรหัสที่ต้องการตั้งใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: เปิดตู้ด้วยรหัสที่ตั้งใหม่ 2 – 3 ครั้ง โดยเปิดประตูตู้ไว้ เพื่อทดสอบว่ารหัสใหม่สามารถใช้งานได้ จึงล็อคตู้

ขณะเปิดตู้หากไฟสีแดงติดขึ้น ให้ทำการเปลี่ยนถ่านใหม่ โดยใช้ถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

ในกรณี ลืมรหัส, ถ่านหมดขณะตู้ล็อคอยู่ หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เสีย สามารถใช้กุญแจไขเพื่อเปิดตู้ได้ ฉะนั้นไม่ควรเก็บกุญแจไว้ในตู้

ติดต่อแผนกบริการ โทร. 0-2961-7176 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.